

DESMONTANDO EL SASH, VENTANA CORREDIZA

SASH REMOVAL



1. Abra las cerraduras y deslice el sash interior para tener la ventana en posición abierta, exponiendo el trozo corto en la pista en el canal superior. Saque la pieza expuesta del interior del canal.



1B



1C



2. Desliza el sash para cerrar la ventana, y con su dedo busque la pieza de la misma pista en la esquina opuesta del mismo sash. Deslice esta pieza lejos del sash en la dirección de apertura.



2B



3. Deslice el sash a la posición abierta y levántela firmemente en la dirección vertical e incline la parte de abajo asea sí mismo para despejar del marco.

EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL SASH EXTERIOR

EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL SASH EXTERIOR



1. Inserte el borde superior del sash en el bolsillo del marco y inserte el borde inferior del sash sobre el marco. Tenga cuidado de no golpear hacia fuera los rodillos inferiores, inserte la faja en el carril inferior.



2. Instale el pedazo de la pista en el bolsillo superior en el lado cerrado.



3. Deslice el sash cerrada, y deslice la otra pieza de la pista y colóquelo directamente sobre el sash cerrado.

MISMO PROCEDIMIENTO PARA AMBOS SASHES